

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ БЕЛЬЯ СН-600 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Завод не несет ответственности за надежность работы тележки при несоблюдении потребителем правил эксплуатации:

- превышение грузоподъемности;
- использование вне помещения прачечных.

<http://www.vyazma.nt-rt.ru> || vmz@nt-rt.ru

Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стеллаж предназначен для перевозки сухого белья в помещениях прачечных с твердым полом или напольным покрытием.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем стеллажа, дм ³ не менее	600
Радиус разворота стеллажа, м, не более	1,1
Габаритные размеры, мм , не более	
длина	610
ширина	960
высота	1655
Масса пустого стеллажа, кг, не более	35
Срок службы, лет, не менее	10,3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

СН-600	Стеллаж	1 шт.
СН-600 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО СТЕЛЛАЖА

4.1. Стеллаж представляет собой сварной корпус, состоящий из трех полок, ограничительных труб и прутков, вваренных между полками и трубами. С передней стороны стеллаж закрывается двумя съемными дверцами. Снизу к стеллажу прикручиваются поворотные колеса.

4.2. Все детали корпуса изготовлены из нержавеющей стали, что увеличивает ресурс стеллажа.

4.3 Расстояние между прутками не позволяет белью выпадать со стеллажа, при этом обеспечивается минимальная масса стеллажа.

4.4. Обрезиненные колеса позволяют стеллажу легко маневрировать при движении в помещении прачечной.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Запрещается загружать изделие бельем в количестве, превышающем грузоподъемность, указанную в разделе 2.


5.2. При перемещении избегать ударов и неаккуратного обращения с изделием.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стеллаж освобождается от тары и оберточной упаковки. Проверяется комплектность поставки и проводится внешний осмотр с целью выявления возможных повреждений при транспортировке.

Узлы и детали очистить от пыли, протереть мягкой тканью.

Стеллаж готов к эксплуатации.



7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Проверять надежность резьбовых соединений колес.

7.2. Смазку подшипников осей колес производить по мере необходимости смазкой Литол 24 М или 4/12-3 ГОСТ 21150-87 или аналогичной.

7.3. Следить за чистотой изделия.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии соблюдения потребителем требований по эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

- 9.1. Хранение изделия в упаковке должно производиться в закрытом помещении.
- 9.2. Эксплуатационная документация упаковывается в полиэтиленовый пакет.
- 9.3. Изделие упаковывается согласно комплектности в специальную тару.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж СН-600 заводской № _____
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Начальник ОТК _____ / _____ /
Подпись Расшифровка подписи

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

**СТЕЛЛАЖ ДЛЯ
БЕЛЬЯ
СН-600 РЭ**